

NATUREFLOOR

NATÜRLICHE SCHÜTTUNG

Verarbeitungsanleitung

Ökologischer Trockenschüttung



REINSCHÜTTEN, ABZIEHEN, FERTIG.



- Höhen feststellen, ausmessen, anzeichnen.
- Naturefloor Schüttung einbringen



- Naturefloor Schüttung abziehen (+10% über Fertigen Niveau)
- Verdichten
- Verlegen der 2cm Holzweichfaserdämmplatte (Schüttung ist sofort belastbar)

VERARBEITUNGSANLEITUNG für Naturefloor ALS AUSGLEICHSSCHÜTTUNGEN

1. VORBEREITUNG: Schütthöhen festlegen Randdämmstreifen und, wenn erforderlich, Rieselschutz bei Bedarf anbringen, wenn erforderlich Feuchtesperre einbauen
Überdeckung von Installationen: mindestens 20 mm

2. VERARBEITUNG: Schüttung mit Hilfe von Nivellierleisten oder Nivelliergerät um 10 % überhöht abziehen Schüttung entsprechend der Höhe der Nivellierleisten oder mit Nivelliergerät abziehen. Anschließend mit Glättkelle oder Schuhaufsätzen andrücken/verdichten. Schüttung ist sofort nutzbar – Aufbausysteme können nun verlegt werden.

Empfehlung weiter Aufbauten von Naturefloor:

- 2cm Holzweichfaserdämmplatte oder 3cm Hanf-Trittschalldämmplatte
- Umodan ESP Estrichpapier
- Estrowell Karton Randdämmstreifen oder Steico Soundstrip als Randdämmstreifen
- Fussboden- Heizungs-System Bavaria Biofaser-lochplatte System
- Zement oder Fließestrich



Schärdingerstraße 52b
A-4910 Ried im Innkreis
Tel.: 0664 99 43 91 02
UID.: ATU 74752804
office@naturefloor.at
www.naturefloor.at

